TT18-4G-M 快速使用步骤

V2. 2

一. 使用步骤:


1. 拿到机器打开后盖的螺丝



2. 插入一张有 4G(NB/CAT-M1)/2G 流量的 SIM 卡



3. 确认 SIM 卡是否需要设置 APN,无需设置 APN 请跳过此项,如需设置 APN 请通过 USB 配置线连接电脑,并设置机器的 APN,也可进行其它参数配置



4. 长按 3 秒按钮, 状态灯绿灯长亮 5 秒后机器开机, 并立即发送一条数据



5. 机器开始运行,在温湿度平台上可查看实时的机器温湿度数据,默认 30 分钟发送一次数据,短按一次机器按钮可立即发送一条数据到服务器

短按按钮后机器状态灯闪烁如下:


机器状态灯(绿灯+红灯)		
机器灯状态	说明	优先级
绿灯快闪(亮0.1秒灭0.1秒)	正常工作	1
绿灯慢闪(亮1秒灭1秒)	飞行模式	2
红灯慢闪(亮1秒灭1秒)	低电压	3
红灯快闪(亮0.1秒灭0.1秒)	网络异常	4
灭	机器关机	5

6. 查看数据


TZONE 温湿度云平台查询网址: http://cloud.tzonedigital.com/


登录之后,需要注册一个用户,然后添加机器,添加之后等待 5 分钟,短按一次机器按钮后松开,机器会上报实时数据到服务器。

6.1 注册与登录




6.2 注册完登录后,在账号中添加设备 IMEI






6.3 查询数据

查询方式1:




查看方式 2:









Tips: The query returns a maximum of 10000 data. If it exceeds, please change the time range.

